

Einbauanleitung

für die VDM-Straßenkappen aus Kunststoff und Guss, verstellbar

1.
 - Einbau des Gehäuseunterteils in die Tragschicht, bis ca. 2 cm über dem Schotterniveau.
 - Schotter um die Kappe verdichten.
2.
 - Bitumenkiesschicht anlegen.
 - Gehäuseoberteil anheben und Kies unterstampfen.
 - Gesamte Schicht (inklusive Kappe) walzen.
3.
 - Ränder der Straßenkappe von Bitumenkies befreien.
 - Gehäuseoberteil aus Unterteil lösen.
 - Position der Kappe am Straßenrand markieren.
 - Oberteil mit Trennmittel behandeln.
4.
 - Asphaltsschicht anlegen.
 - Oberteil der Kappe anheben, so dass sie etwas über dem Niveau steht und Ränder mit Asphalt unterfüllen.
 - Gesamte Feinschicht einschließlich der Kappe walzen.
 - Fremdkörper vom Kappendeckel entfernen.



Dreherstraße 6
D-42899 Remscheid
Tel.: +49 (2191) 69134-0
Fax: +49 (2191) 69134-20